

JETSDOer på Lindøya – INFORMASJON fra Dokomiteen pr mai 2020

De hytteeierne som anskaffer seg denne typen vakuumplosett evt. Jets privat må selv stå for – i tillegg til punktene under:

- Søke Lindøya vel i forkant av installasjonen.
- Levering og montering må følge Lindøya Vels sin monteringsveiledning for denne type installasjon
- Privat tømmeavtale med vaktmester for tømning av privat lukket tank (Kr 500,- / 1.000, -)
- Ekstra vel kontingent til Lindøya Vel for tømning av privat septiktank i fellestank (Kr 1,- pr Liter)
- Traktor slitasje på Lindøya Vel sitt utstyr (Kr 100,-)

Monteringsveiledning:

- Det skal lages en privat tømmeavtale med Vaktmester, og vaktmester skal ha minimum en ukes forvarsel/responstid.
- Det skal legges til rette for tømning av den enkelte hytteeier, slik at vaktmester ikke trenger mer en 6m medbrakt slange for jobben
Her må den enkelte hytteeier som ligger ugunstig til for traktorvei, evt. grave ned en sugesledning eller rulle ut en privat slange i str. 50mm
- Det skal være en hurtigkobling på tanken, evt. enden av den private sugeslangen av typen NOR LÅS 1 kobling som kan (for eksempel) kjøpes i butikken TESS AS, da dette er standard på traktoren.
- Det skal benyttes løsninger med **tett tank**, (ikke biovarianter som gir et utslipp i naturen).
- Tanken og tilhørende utstyr skal monteres usjenert for naboer.
- Det skal være tømme/tappemulighet så langt ned på tanken som mulig
- Det skal være inspeksjonsmuligheter rundt tanken for evt. lekkasjer (Skal ikke graves ned)
- Det skal monteres ``Odour Filter`` **kullfilter** på luftingen i fra tanken.

Behandling i vellet:

- 1 representant i fra Lindøya Vel (Do komiteen) tar en befaring for gode installasjonsråd for den enkelte hytteeier (Oppgjør direkte / Vipps Kr 1.500, -).
- Styret sjekker ut tomtestørrelse/utforming og byggegrense, info for Dokomiteen.
- Etter at installasjonen er montert, så tar 1 representant i fra Lindøya Vel (Do komiteen) en befaring av installasjonen (kun utvendig) og godkjenner eller kommer med krav om utbedringer hvis hytteeieren ikke har fulgt Lindøya Vels monteringsveiledning.
- Lage tømmeavtale med Vaktmester når installasjonen er godkjent av representanten i fra Lindøya Vel (Do komiteen)
- Private lukkede tanker blir kun tømte av vaktmester imellom kl. 08.00 og 10.00 / 12.00 og 14.00 og ikke i mnd. 07 (Juli)
- OBS, for at utstyret på traktoren som vaktmester benytter for tømning av private tanker skal fungere, så er denne pumpa helt avhengig av en viss mengde flytende volum.
- Denne installasjonen krever ikke vanntilførsel, og skal ikke ha det da det ikke er lov med vann innlagt i hyttene, har kan man bruke ett desilitermål (0,5L) og helle ned i klossete før bruk
Eller kjøpe ett tilleggsprodukt med som består av en kanne med en liten pumpe for formålet at dette skal gå automatisk.

Se vedlegg,-sjekklister

